

BRUKSANVISNING FOR ALUMINIUM LØFTEAK

BESKRIVELSE:

Dette er et demonterbart firkantet rammeåk i aluminium. Levert med runde eller firkantede rør.

ANVENDELSE:

Åket kan benyttes til å løfte faste gjenstander hvor lasten tyngdepunkt ikke kan forflytte seg under løft.

OPERATØRENS PLASSERING:

Operatøren skal stå slik til at han ikke kan få lasten over seg, dersom den faller ned og tipper mot operatøren. Operatøren skal også sørge for å komme i en posisjon som gir oversikt over mulige hindringer som lasten / åket kan komme i kontakt med.

KLARGJØRING FØR BRUK:

Brukeren skal sjekke at rørene er uten hakk, skader og bulker, og også kontrollere at rørene ikke er bøyd. *Det godtas små riper og hakk med maks dybde på 1 mm. Det er tillatt å bruke rør som er bøyd inntill 1/1000 av lengden. Dvs. dersom røret er 2780mm langt, kan det ha en klaring på midten målt opp fra et plant underlag, på 2,78mm.*

Brukeren skal kontrollere at kroker og hjørner er hele og uskadd, samt kontrollere at låseleppene for å hindre at stroppen faller av er på plass.

Brukeren skal før bruk påse at brukerveiledning og dokumentasjon for siste sakkyndig kontroll er tilgjengelig på brukerstedet.

BRUK:

Brukeren skal påse at lasten blir fordelt slik at åket ikke får en helling noen vei, som overstiger 10 grader.

Åket skal alltid benyttes ved omtrent lik last i alle fire kroker samtidig.

Brukeren skal påse at stropper (løfteskrevet) og sjakler som blir benyttet, er i henhold til samsvarserklæringen som er levert med det aktuelle åk, og påse at disse er uskadd og godkjent.

Dersom ett eller flere av åkets rør tydelig tilkjenner at de er utsatt for bøye påkjenninger under løft skal løftet avbrytes selv om den aktuelle lasten skulle være lavere enn åkets tillatte lastgrense.

Operatøren skal sørge for å avbryte arbeidet dersom han ikke klarer å holde personer på trygg avstand, som minimum er den avstand som er oppgitt i posten ovenfor angående operatørens plassering.

Løfte innretningen som skal benyttes må også være beregnet for det aktuelle løft, og inneha Gyldig godkjenning fra sakkyndig virksomhet.

HÅNTERING OG TRANSPORT AV ÅKET:

Åket skal transporteres på en slik måte at man unngår hakk og skader. Man kan med fordel transportere åket demontert, men med krokene festet til de to rørene som har skruer for dette.

MONTERING - DEMONTERING:

Åket monteres sammen ved og tre rørene på de støpte hjørne stussene, og evt. klemme fast med skruen på røret dersom dette finnes.

Demontering skal foregå i motsatt rekkefølge. Ved montering demontering, er det viktig å unngå bøye krefter som kan skade den støpte hjørnestussen. Man skal aldri behøve å bruke hammer for å foreta montering - demontering.

Må man slå med noe for å demontere, skal det brukes noe bløtt som f. eks. trevirke.

JUSTERING:

Boltene som holder sammen hjørnet kan justeres dersom det viser at åket blir for løst sammensatt i hjørnene. Dette gjøres ved å stramme til selve bolten, men man må påse at denne ikke blir strammet hardere enn at maks 20mm av gjengene kommer utenfor mutteren. Dersom dette skjer, må nye gummihylser monteres.

VEDLIKEHOLD ETTERSYN OG REPARASJON:

Åket er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men dersom det er blitt skittent eller tilgriset av saltvann, skal det vaskes for å unngå korrosjon.

Ettersyn som er påkrevet ut over årlig sertifisering, er å påse at det ikke er oppstått sprekker eller skader i noen deler, og da særlig i de støpte hjørnestussene.

Dersom åket må repareres, skal deler kun byttes ut med sertifiserte original deler.

Deler fås hos din lokale salgs representant, ellers kontaktes produsenten som kan opplyse om hvor deler kan kjøpes.

Utbytting av deler kan foretas av brukeren selv.

OPPLÆRING:

Den som skal bruke åket må sørge for å få opplæring av sin overordnede, dersom hans "kran" opplæring ikke allerede har sørget for tilstrekkelig med kunnskap rundt bruken av løfteåk.

Før bruk skal brukeren forsikre seg om at han har fått nødvendig opplæring og forståelse for riktig bruk av produktet, samt ha lest og forstått denne bruksanvisningen.

